产品说明书








产品参数


基本规格	\$
CPU	Intel i5-12500T、Intel i7-12700T酷睿处理器
内存	DDR5 4800, 2 x SO-DIMM插槽, (最大支持32GB)
存储	2 x 2.5" SATA 3.0 硬盘支架, 1 x M.2 2242 SSD插槽
USB	8 x USB3.0 (Gen2)
串口	2 x RS232/422/485 auto-flow, 4 x RS232可以通过Pin针扩展
以太网	1 x RJ45 i219-LM LAN 3 x RJ45 I210AT LAN
显示	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP 三显
音频	1 x Audio
扩展接口	1 x Mini-PCIe全卡插槽, 1 x M.2 2230 WIFI卡插槽
1) /KIYLI	1 x 3G/4G SIM卡插槽
电源输入	19-24V DC(配送工业级电源适配器)
工作温度	-20℃~70℃
尺寸	200 x 230 x 78mm (基础型)
存储温度	-40℃~85℃
湿度	5%~95%(非凝结状态)
振动	SSD: $5{\sim}500{\rm Hz}$, 2Grms operation; HDD: $5{\sim}500{\rm Hz}$, 1Grms operation
冲击	Operation: 10G@11ms; Non-operation: 30G@11ms

操作系统	
操作系统	支持Windows10、Windows11、Linux等操作系统


1

产品尺寸






接口说明				
1	DC-IN电源输入	6	远程开关接口	
2	HDMI显示接口	7	4 × RJ45	
3	COM1-3	8	8 × USB3.0	
4	扩展槽	9	音频接口	
5	VGA显示接口	10	电源开关按钮	



接口说明			
11	SIM卡插槽	12	oDoor [1]


[1] oDoor可以根据需求进行选配COM/USB/LAN/CAN等接口,标配2 x COM接口

接口说明



接口说明

13 4个天线预留孔



供电接口				
1	19V~24V	3	GND	
2	19V~24V	4	GND	


1 2

SW

供电接口			
1	PWRBTN#	2	GND

接口说明

- 产品最大支持6个串口,其中COM1/COM2支持RS232/422/485三种工作模式,
 - 可以通过调节BIOS设置来选择工作模式。
 - 1. 上电按Delete进入BIOS
 - 2. 选择Advanced, 在下方找到Super IO Configuration
 - 3. 进入界面会看到串口号
 - 4. 点击你要修改的串口,找到Serial Mode就可以选择工作模式
 - 5. 最后按F4保存退出
- COM3/COM4/COM5/COM6为选配件, 仅支持RS232模式。COM3/COM4/COM5/COM6可通过选配串口线扩展出来。



接口说明				
针脚	RS-232信号定义	RS-422信号定义	RS-485信号定义	
1	DCD	TX-	DATA-	
2	RXD	TX+	DATA+	
3	TXD	RX+	-	
4	DTR	RX-	-	
5	GND	_	GND	
6	DSR	-	-	
7	RTS	_	_	
8	CTS	_	_	
9	RI	-	-	



保修单

▶ 用尸资料	
用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备注	

> 保修说明

感谢您选用HMITECH产品,我公司将按照此保修卡所列之规定,凭此卡及发票(复印件)为您提供以下服务:

- 1. 本机三年质保。第一年免费保修;第二年、第三年只收取成本费,三年后加收服务费;
- 2. 保修期均从开发票之日算起;
- 3. 请您妥善保管本保修卡及购机发票(或复印件),服务时需一并出示方可享受免费服务;
- 4. 在保修期内, 因下列情况发生故障, 公司将酌情收取一定费用:
 - (1) 未经公司许可修理而发生的故障;
 - (2) 因人为因素导致的损坏;
 - (3) 因跌落或运输保管不当而造成的外观破损及产品故障。



产品合格证书

检验项目	检验人员(盖章)
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期:

年

月

 \exists

> 装箱单

在打开包装后,请先阅读本装箱单,如发现您的产品与清单中的内容不符,请与我们联系。

BPC-12700	1台
SATA电源信号线	2根
2×10pin GPIO端子	1个
2pin PB端子	1个
19V工业电源适配器	1个
安装支架	1套
螺丝	若干
M3×6十字螺丝	4颗
接地线	1根
使用手册(内涵合格证、保修单、装箱单)	1份



北京纵横

址:北京市昌平区昌平路97号新元科技园B座401-402室

编: 102206

业务热线: 13511017389

技术热线: 18600334206

邮 箱: support.bj@hmitech.com

天津纵横

地 址: 天津市南开区南泥湾路熙汇商务中心B座616室

郎 编: 300199

业务热线: 13920481976

技术热线: 18600334206

箱: support.tj@hmitech.com

武汉纵横

址: 武汉市洪山区珞狮南路未来城C座2106室

编: 430000

业务热线: 18602740011

技术热线: 18600334206

箱: support.wh@hmitech.com

西安纵横

址: 西安市雁塔区科技二路77号西安光电园A座312室

编: 710065

业务热线: 17640625134

技术热线: 18600334206

箱: support.xa@hmitech.com

沈阳纵横

址:沈阳市沈河区朝阳街7号益田假日世界R3馆5层502室

编: 110000 业务热线: 13126537830

技术热线: 18600334206

箱: support.sy@hmitech.com

深圳纵横

址:深圳市龙华区民治皇嘉梅陇公馆A606室

邮区 编: 518000

业务热线: 13715259001

技术热线: 18600334206

邮 箱: support.sz@hmitech.com

济南纵横

地 址:济南市高新区丁豪广场6号楼2单元404室

邮 编: 250101

业务热线: 15098900071

技术热线: 18653154119

邮 箱: support.jn@hmitech.com

